

Anvisning Diskmaskinsavstängning 19243 Oxford och Lady

Montering



Tag bort greppet och täckkåpan

Montera avstängningens kropp i bänkskivan med den medföljande skruvsatsen.

Återmontera täckkåpan och sätt fast greppet.

Ingående vatten ansluts nedtill och utgående vatten på sidan.

Slå på vattnet och kontrollera funktionen noggrant.

Drift och skötsel Rengöring

Greppet vrids motsols för att slå på vattnet och medsols för avstängning.

Tag för vana att rengöra din blandare ofta så att det inte lagras för mycket smuts, tvål och partiklar på ytan.

Färg/ytbehandlingen bevaras bäst genom rengöring med en mjuk trasa och mild tvållösning.

Eftersköj med rent vatten och polera med mjuk och torr trasa.

Använd inte sura, slipande eller kalklösande skurmedel. Det kan skada ytan.

Skruva loss och rengör strålsamlaren med jämna mellanrum.

Vid risk för frost skall blandaren och ledningen tömmas helt på vatten.

Lämna diskmaskinsavstängningen i öppet läge.

För att vara helt säker skall blandaren demonteras och förvaras i uppvärmt utrymme.



Duschbyggarna AB
Årsta Skolgränd 20
117 43 Stockholm

t. 08-442 76 60
f. 08-442 76 69
m. info@duschbyggarna.se

Diskmaskinsavstängning Oxford

